

**98209 ELEKTRONICKÁ VÁHA**  
**NÁVOD K POUŽITÍ**

- 1) Otevřete přihrádku na baterie a vložte dvě AAA-baterie dle pólového označení v přihrádce.
- 2) Stiskněte tlačítko ON/OFF/TARE. Na displeji se ukáže „8888“ a pak se změní na „0“.
- 3) Postavte vážený předmět do středu plošiny.  
Displej ukáže jeho hmotnost.  
Pokud by hmotnost předmětu překročila maximální váživost, na displeji se ukáže „0-Ld“.
- 4) **FUNKCE TÁROVÁNÍ**  
Váha má tárovací funkci. Když displej ukazuje „0“, postavte nádobu na váhu. Stiskněte tlačítko ON/OFF/TARE a za displeji se údaj o hmotnosti změní na „0“. Pak můžete nádobu naplnit.
- 5) **ZMĚNA JEDNOTKY**  
Váhovou jednotku můžete změnit stiskem tlačítka UNIT.
- 6) **POWER OFF (vypínání)**  
Po zvážení může váhu vypnít stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF/TARE. Váha má funkci automatického vypínání. Pokud není po dobu 2 minut znovu použita, automaticky se vypne.
- 7) **VÝMĚNA BATERIÍ**  
Objeví-li se na displeji symbol baterie vyjměte vybité AAA-baterie a vložte 2 nové dle pólového označení v přihrádce.

**PÉČE O PŘÍSTROJ**

- 1) Tato váha byla pečlivě vyrobena a nastavena .  
Nerozebírejte ji ani ji nevystavujte tvrdým narazům ani otřesům.
- 2) Nepoužívejte váhu pod přímým slunečním zářením ani v blízkosti topidel nebo jiného sálavého tepla apod.
- 3) Pokud chcete použít váhu v novém prostředí, kde je teplota rozdílná o 20°C nebo více, nechte ji před použitím alespoň 2 hodiny stát .
- 4) Znečištěnou váhu otřete vlhkým hadrem.
- 5) Pokud se váha po delší dobu nepoužívá, vyndejte baterie.

**98209 ELEKTRONICKÁ VÁHA**  
**NÁVOD K POUŽITÍ**

- 8) Otevřete přihrádku na baterie a vložte dvě AAA-baterie dle pólového označení v přihrádce.
- 9) Stiskněte tlačítko ON/OFF/TARE. Na displeji se ukáže „8888“ a pak se změní na „0“.
- 10) Postavte vážený předmět do středu plošiny.  
Displej ukáže jeho hmotnost.  
Pokud by hmotnost předmětu překročila maximální váživost, na displeji se ukáže „0-Ld“.
- 11) **FUNKCE TÁROVÁNÍ**  
Váha má tárovací funkci. Když displej ukazuje „0“, postavte nádobu na váhu. Stiskněte tlačítko ON/OFF/TARE a za displeji se údaj o hmotnosti změní na „0“. Pak můžete nádobu naplnit.
- 12) **ZMĚNA JEDNOTKY**  
Váhovou jednotku můžete změnit stiskem tlačítka UNIT.
- 13) **POWER OFF (vypínání)**  
Po zvážení může váhu vypnít stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF/TARE. Váha má funkci automatického vypínání. Pokud není po dobu 2 minut znovu použita, automaticky se vypne.
- 14) **VÝMĚNA BATERIÍ**  
Objeví-li se na displeji symbol baterie vyjměte vybité AAA-baterie a vložte 2 nové dle pólového označení v přihrádce.

**PÉČE O PŘÍSTROJ**

- 1) Tato váha byla pečlivě vyrobena a nastavena .  
Nerozebírejte ji ani ji nevystavujte tvrdým narazům ani otřesům.
- 2) Nepoužívejte váhu pod přímým slunečním zářením ani v blízkosti topidel nebo jiného sálavého tepla apod.
- 3) Pokud chcete použít váhu v novém prostředí, kde je teplota rozdílná o 20°C nebo více, nechte ji před použitím alespoň 2 hodiny stát .
- 4) Znečištěnou váhu otřete vlhkým hadrem.
- 5) Pokud se váha po delší dobu nepoužívá, vyndejte baterie.